



## Entgratfräser und Führungskugellager

Unsere Entgratfräser A passen zu allen handelsüblichen Entgratmaschinen. Sämtliche Werkzeuge sind lagerhaltig und deshalb am Tag der Bestellung lieferbar.



## Zubehör

	Artikel	Funktion	Artikel. Nr.	
	<b>Führungsfinger 0</b> , Spitze R=0.5mm	Für Kantenbruch bis in die scharfen Innenecke	1116.05	
	<b>Führungsfinger 01</b> , Spitze R=1.0mm	Für Kantenbruch an Werkstücken mit einer groben Oberfläche	1116.05	
	<b>Führungsfinger Micro</b>	Für Kantenbruch an Werkstücken ab 1.5mm Dicke und ab 3mm Seitenlänge	1116.05	
	<b>Führungsfinger 2</b> mit Kugellager 4mm	Für Kantenbruch an Aussenkonturen von grösseren und schweren Werkstücken	1112.04	
	<b>Führungsfinger 3</b> mit Kugellager 6mm		1113.06	
	<b>Führungsfinger 4</b> mit Kugellager 8mm		1114.08	
	<b>Kugellager</b> Ø 4mm kpl.	Ersatzkugellager für Finger 2 - 4	0112.04	
	<b>Kugellager</b> Ø 6mm kpl.		0112.06	
	<b>Kugellager</b> Ø 8mm kpl.		0112.08	

	<b>Führungsfinger B</b> mit höhenverstellbaren und austauschbaren Führungskugellagern	Für Kantenbruch an Aussenkonturen von dünnen und komplexen Werkstücken	1114.48	
	<b>Kugellager</b> Ø 4 kpl.	Austausch-Führungslager für Führungsfinger B	0114.04	
	<b>Kugellager</b> 5 Ø kpl.		0114.05	
	<b>Kugellager</b> Ø 6 kpl.		0114.06	
	<b>Tischeinsatz</b> mit Bohr. Ø 7	Geeignet bei Bearbeitung von kleinen Teilen	1107.01	
	<b>Tischeinsatz</b> mit Bohr. Ø11	Standard	1107.02	
	<b>Tischeinsatz</b> mit Bohr. Ø 3	Geeignet bei Bearbeitung von Mikroteilen	1107.04	
	<b>Absaugstutzen</b> für den Maschinentisch 250 mm	Für den Anbau auf den Maschinentisch. Mit dem Tisch abklappbar. <b>Ungeeignet</b> für die optionale Prismenführung ES	1070.30	
	<b>Absaugstutzen</b> für TS, TE40 (Maschinengehäuse 250mm)	Für den Anbau auf das Maschinengehäuse. Fest.. <b>Geeignet</b> auch für die optionale Prismenführung ES	1075.30	
	<b>Absaugstutzen</b> für TE540 (Maschinengehäuse 450mm)		1080.30	
				